



imusa®



Manual de uso

 HECHO EN
COLOMBIA





CONTACTO
CON ALIMENTOS
FOOD CONTACT



COCINAS
ELÉCTRICAS
ELECTRIC STOVES



COCINAS
A GAS
GAS STOVES



LAVAVAJILLAS
DISHWASHER



ANTES DEL PRIMER USO: Lave el producto y séquelo perfectamente. Prepárelo aplicando una capa delgada de aceite a la superficie interior con un paño de cocina. Coloque el producto en la estufa a fuego medio durante un minuto y este quedará listo para su uso. **RECOMENDACIONES**

GENERALES: Después de cocinar, no deje que el producto siga calentándose sin alimentos.

Utilice la parrilla o flama apropiada para el fondo del producto y no permita que ésta cubra las paredes del mismo. No almacene alimentos en los productos metálicos, así evita manchas y cambio de color de la superficie. **EN LA COCINA:** Los productos **IMUSA** con accesorios fenólicos, plásticos o de madera como: mangos, asas, perillas y válvulas de vapor no pueden introducirse a ninguna clase de horno, ni exponer a llama o calor directo. Los productos **IMUSA**, con asas o mangos elaborados en aluminio, hierro nodular o acero inoxidable si pueden introducirse al horno convencional. Se debe utilizar protección para retirar los productos de la fuente de calor ya que el mango, asas y remaches se pueden calentar. Los productos metálicos no pueden usarse en el horno microondas. Se recomienda usar fuego medio o bajo. No es necesario el fuego alto. Se recomienda utilizar utensilios de nylon, plástico o madera ya que no dañan las superficies recubiertas con antiadherentes. No utilice utensilios metálicos tales como: cucharas, cuchillos, tenedores o espátulas, ya que estos deterioran el recubrimiento del antiadherente. Evite utilizar utensilios con bordes afilados y cortar directamente dentro del producto. Pueden ser utilizados en estufas eléctricas o a gas. **LIMPIEZA:** Evite el contacto del producto con el agua fría mientras esté caliente. Lave por dentro y por fuera con esponja y jabones suaves. No use esponjillas abrasivas. Después de lavar el producto séquelo perfectamente para evitar manchas. **ADVERTENCIA:** No tenga aves o pájaros de mascotas dentro de la cocina. El sistema respiratorio de las aves es sensible a humos, gases y vapores incluyendo los gases que se producen cuando las ollas con superficies aplicadas con antiadherente se han sobrecalentado.

BEFORE USING: Wash the product and dry it completely. Condition it using a thin coat of oil rubbed over the surface of the inside with a kitchen cloth. Put it on the stove at medium heat for one minute, and it will be ready to use. **GENERAL RECOMMENDATIONS:** After cooking, do not leave the product on the heat with no food in it. Set the heat or flame so that it is right for the bottom of the product. Do not overheat and do not set the flame so high so that it comes up the sidewalls. Do not store food in metal products to avoid staining and affecting the color of the inside. **IN THE KITCHEN:** **IMUSA** products with plastic, phenolic, or wooden accessories as: handles and valves must not be used in any kind of oven, not be exposed to flames or direct heat. **IMUSA** products with handles made of aluminum iron or stainless steel may be used in a conventional oven. Always use a potholder or glove to prevent burning yourself when you remove the product from the stove. Metal products should not be used in a microwave oven. Use medium or low heat. High heat is not necessary. Do not use metal utensils as: knives, forks, or spatulas since they can damage the non-stick surface. Avoid use utensils with sharp edges and do not cut food inside the product. These products can be used on electric and gas stoves. **CLEANING:** Do not pour cold water into this product when hot. Wash it inside and out with a soft sponge and detergent. Do not use abrasive sponges. After washing the product, dry it well before putting away to avoid stains. **CAUTION:** Please keep pet birds out of kitchen. A bird's respiratory system is sensitive to many fumes, including the fumes from extremely overheated nonstick pans.

GARANTÍA: El fabricante otorgará un (1) año de garantía sobre las condiciones de calidad e idoneidad del producto derivados de defectos de fabricación o diseño del producto y no de un uso inapropiado diferente al mencionado en las Recomendaciones de Uso y Cuidado. **WARRANTY:** Warranty is granted for a period of one (1) year on the quality of the product due to manufacturing or design defects; but not on damages caused by an inappropriate usage different to that mentioned in the General Recommendations.



